

K44

Kawasaki Ninja 650 2017-

Kit pro levou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10 x200mm	889	1
3	Dural. váleček d=50mm	DV1226	1
4	Matice pojistná M10	810	1

Kit pro pravou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10 x200	889	1
3	dural. váleček d=85mm	DV1225	1
4	Matice pojistná M10	810	1





Montáž :

Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (poz.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).