

T4SDM

**Triumph Street Triple 675 2007-
Triumph Street Triple 675R 2009-**

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	duralový adaptér	613	1
2	šroub M10x35mm	847	1
3	šroub M10x120x1,25mm	895	1
4	šroub M10x60x1,25mm	896	1
5	dural. váleček d=40mm	71	1
6	dural váleček d=15mm	9	1
7	plastová krytka M10	X4	2
8	šroub 6x20	1024	2
9	podložka plochá M6	1023	2
10	SLD adaptér	537/B	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	duralový adaptér	614	1
2	šroub M10x35mm	847	1
3	šroub M10x110x1,25mm	928	1
4	šroub M10x60x1,25mm	896	1
5	dural. váleček d=32,5mm	68	1
6	dural váleček d=15mm	9	1
7	plastová krytka M10	X4	2
8	šroub 6x20	1024	2
9	podložka plochá M6	1023	2
10	SLD adaptér	537/B	1



Montáž - levá strana :

1. šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šroub (poz.3) duralový adaptér (poz.5)
2. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte SLD adaptér (poz.10), váleček (poz.6) a poté celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér. Na konec pomocí šroubů(poz.8) a podložek(poz.9) připevněte padací protektor. Na hlavy šroubů můžete dát plastové krytky (poz.7)

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. šroubem (poz.3) a šroubem (poz.4) namontujte duralový adaptér (poz.1), při montáži navlékněte na šroub (poz.3) duralový váleček (poz.5)
2. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat padací protektor. Na šroub (poz.2) navlékněte SLD adaptér (poz.10), váleček (poz.6) a poté celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér. Na konec pomocí šroubů(poz.8) a podložek(poz.9) připevněte padací protektor. Na hlavy šroubů můžete dát plastové krytky (poz.7)

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

