

T10S

Triumph Speed Triple 1050 2011-

Kit pro levou stranu:

ID.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Slider RDMoto	SL	1
2	Krytka	SLcap..	1
3	Dural. adapter pro SL01	DV-318	1
4	Šroub I M10x30mm	882	1
5	Šroub M6x25	877	3
6	Šroub M4x16	876	2
7	Dural. matice M22x1,5mm	446	1
8	Dural. šroub M22x1,5mm	447	1
9	Šroub M12x80mm	956	1
10	Podložka M12	803	1
11	Matice M12	811	1
12	Podložka pérová M10	801	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Slider RDMoto	SL	1
2	Krytka	SLcap..	1
3	Dural. adapter pro SL01	DV-318	1
4	Šroub I M10x30mm	882	1
5	Šroub M6x25	877	3
6	Šroub M4x16	876	2
7	Dural. matice M22x1,5mm	446	1
8	Dural. šroub M22x1,5mm	447	1
9	Šroub M12x80mm	956	1
10	Podložka M12	803	1
11	Matice M12	811	1
12	Podložka pérová M10	801	1

Montážní postup-levá strana:

1. Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu, ze zadu stažené matkou.
2. Do speciální matice ID.7 vložte šroub M12 ID.9.
3. Tuto sestavu přišroubujte na rám motocyklu, ze zadní strany použijte podložku ID.10 a matici ID.11.
4. Do matice našroubujte speciální šroub ID.8.
5. Do adaptéru ID.3 vložte šroub M10x30 ID.4 a podložku ID.12. Adaptér přitáhněte do závitu v duralovém šroubu.
6. Namontujte slider ID.1, použijte šrouby ID.5 vložte krytku ID.2 a přitáhněte ji šrouby ID.6.

Montážní postup pro pravou stranu je totožný.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevné.

