

T16

Triumph Speed Triple 1050 2016-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	duralová matice M22x1,5mm	446	1
3	duralový šroub M22x1,5mm	447	1
4	šroub M12x80mm	956	1
5	podložka M12-plochá	803	1
6	matice M12-pojistná	811	1
7	dural.váleček d=20mm	2	1
8	šroub M10x60mm	850	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	duralová matice M22x1,5mm	446	1
3	duralový šroub M22x1,5mm	447	1
4	šroub M12x80mm	956	1
5	podložka M12-plochá	803	1
6	matice M12-pojistná	811	1
7	dural.váleček d=15mm	8	1
8	šroub M10x60mm	850	1



Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šroub M12
2. vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)
3. do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte
4. do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8), ze zadní strany protektory navlékněte na šroub duralový váleček (poz.7)
5. celou tuto sestavu namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu na motocyklu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šroub M12
2. vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)
3. do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte
4. do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.8), ze zadní strany protektory navlékněte na šroub duralový váleček (poz.7)
5. celou tuto sestavu namontujte do závitů M10 v duralovém šroubu na motocyklu

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

