

T16SD

Triumph Speed Triple 1050 2016-

Kit pro levou stranu:

ID.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Dural. adapter pro SLD	537	1
2	Dural. váleček d=50mm	DV13	1
3	Šroub I M10x70mm	1007	1
4	Šroub M8x25	815	2
5	Podložka M8	802	2
6	Dural. matice M22x1,5mm	446	1
7	Dural. šroub M22x1,5mm	447	1
8	Šroub M12x80mm	956	1
9	Podložka M12	803	1
10	Matice M12	811	1
11	Podložka pérová M10	801	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Description	Cat.no.	Pcs
1	Dural. adapter pro SLD	537	1
2	Dural. váleček d=50mm	DV13	1
3	Šroub I M10x75mm	1007	1
4	Šroub M8x25	815	2
5	Podložka M8	802	2
6	Dural. matice M22x1,5mm	446	1
7	Dural. šroub M22x1,5mm	447	1
8	Šroub M12x80mm	956	1
9	Podložka M12	803	1
10	Matice M12	811	1
11	Podložka pérová M10	801	1

Montážní postup-levá strana:

1. Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu, ze zadu stažené matkou.
2. Do speciální matice ID.6 vložte šroub M12 ID.8.
3. Tuto sestavu přišroubujte na rám motocyklu, ze zadní strany použijte podložku ID.9 a matici ID.10.
4. Do matice našroubujte speciální šroub ID.7.
5. Skrz adaptér ID.1 a dural. váleček ID.2 prostrčte šroub M10x70 ID.3 s podložkou ID.11. Adaptér přitáhněte do závitu v duralovém šroubu.
6. Namontujte slider, použijte šrouby ID.4, podložky ID.5 a přitáhněte ho.

Montážní postup pro pravou stranu je totožný.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevné.



