

Y3

Yamaha R6 2003-2005

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelový adaptér	577	1
2	Poly váleček pr.16mm	X10	1
3	Poly.váleček pr. 23,5mm	X15	1
4	Šroub M10X60	850	1
5	Dural.podložka pod protektor	1	1
6	Ocel.vložka	X1	1
7	Dural.váleček d=17	158	1
8	Šroub M10x55x1,25	915	1
9	3M páska	3M	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelový adaptér	578	1
2	Poly váleček pr.16mm	X10	1
3	Poly.váleček pr. 23,5mm	X15	1
4	Šroub M10X60	850	1
5	Dural.podložka pod protektor	1	1
6	Ocel.vložka	X1	1
7	Dural.váleček d=5	16	1
8	Šroub M10x45x1,25	926	1
9	3M páska	3M	1

Montáž levé strany:

1. Sundejte kapotu z motocyklu.
2. Vyšroubujte šroub M10 z rámu motocyklu.
3. Na rám můžete nalepit 3M pásku, v místě dotyku s r umem ID.9.
4. Poly. váleček ID.2 namontujte na závit, který je přivařený k adaptéru ID.1.
5. Do protektoru vložte ocel.vložku ID.6, skrz protektor prostrčte šroub ID.4 a pod protektor vložte váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru. Ze zadní strany přitáhněte poly. matici ID.3.
6. Tuto sadu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.8, do rámu vložte váleček ID.7.
7. Kapotu namontujte na motocykl.

Montáž pravé strany:

8. Sundejte kapotu z motocyklu.
1. Vyšroubujte šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Na rám můžete nalepit 3M pásku, v místě dotyku s r umem ID.9.
3. Poly. váleček ID.2 namontujte na závit, který je přivařený k adaptéru ID.1.
4. Do protektoru vložte ocel.vložku ID.6, skrz protektor prostrčte šroub ID.4 a pod protektor vložte váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru. Ze zadní strany přitáhněte poly. matici ID.3.
5. Tuto sadu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu ID.8, do rámu vložte váleček ID.7.
6. Kapotu namontujte na motocykl.

Polyamidová matice, která slouží jako matice pro šroub, který drží protektor, by měla být opřena o rám tak, aby při pádu nedošlo k protočení.

Použijte lepidlo na závity, střední pevnosti.

