

Y15S

Yamaha R6 2006-2011

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adaptér pro SL	315	1
2	Šroub M10x60x1,25	896	1
3	Šroub M6x25	877	3
4	Šroub M4x16	876	2
5	Šroub M10x40	854	1
6	Dural.váleček d=10mm	108	1
7	Ocel. adaptér	579	1
8	Podložka M10	804	1
9	Matice M10	810	1
10	Plastová krytka	X4	1
11	3M Páska	3M	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adaptér pro SL	311	1
2	Šroub M10x60x1,25	896	1
3	Šroub M6x25	877	3
4	Šroub M4x16	876	2

Montáž levé strany:

1. Povolte šrouby z kapotáže.
2. Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu.
3. Šroub ID.2 použijte k montáži ocelového držáku ID.7. Do rámu vložte váleček ID.6. Pod hlavu šroubu umístěte podložku. Na rám motocyklu můžete nalepit 3M pásku.
4. Do hlavy šroubu vložte plastovou krytku.
5. Šroub ID.4 vsuňte do adapter ID.1. Přišrubujte adapter k ocel. Držáku, použijte matici ID.9.
6. Slider namontujte šrouby ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.
7. Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Montáž pravé strany:

1. Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Pro uchycení adaptéru ID.1 použijte šroub ID.2.
3. Slider namontujte šrouby ID.3, vložte krytku a použijte šrouby ID.4.
4. Namontujte kapotu zpět na motocykl.

Upozornění- během montáže použijte lepidlo na závity. Střední pevnosti.

