

Front axis protectors with special bolt-PV. **Protektory do přední osy kola se speciálním šroubem.**

Installation :

Installation of protectors to the axis of the front or rear wheel is very simple. Take out original bolt from axis and mount our special bolt. Insert steel bar, put on duralumin adapters and mount protectors. Put covers.

Montáž :

Montáž protektoru do osy předního kola je jednoduchá. Originální šroub nahradte našim šroubem. Prostrčte osou kola nerezovou tyč a na oba konce nasadte protektor s duralovým vymešovacím adaptérem. Potom vše dotáhněte a namontujte barevné krytky na protektory.

