

CF103KD

Honda CMX 500 Rebel 2017-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Podložka M10 plochá	804	1
3	Šroub M10x60	979	1
4	Samolepka RD moto		1
5	Šroub M8x25	833	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Podložka M10 plochá	804	1
3	Matice M10 samojistná	810	1
4	Samolepka RD moto		1
5			

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Na levé straně demontujte původní šroub ze spodní části rámu, za chladičem a dlouhý šroub ze zadní části, který vede skrz (viz foto).
- 2.) Originál šroub prostrčte padacím rámem v přední části a přichyťte originál matkou (nedotahovat).
- 3.) Poté nasadte na šroub M10 ID.3 podložku ID.2 prostrčte skrz rám motocyklu.
- 4.) Z pravé strany demontujte také orig. šroub v přední části za chladičem, prostrčte jej padacím rámem, rám sesadte před chladičem do sebe s levou stranou, přichyťte do rámu vpřední části orig. šroubem a orig. matkou, poté v zadní části nasuňte na šroub vyčnívající skrz.
- 5.) Nasadte podložku M10 ID.2, matici M10 ID.3
- 6.) Na konec stáhněte v přední části šroubem M8 ID.5 a všechny šrouby a matice poutahujte



