

CS16KD

BMW F900XR 2019-

Montážní kit:

ID.	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Ocelový adaptér pro pružinu – pravá strana	X160	1
2	Ocelový adaptér – levá strana	X147	1
3	Šroub M10x12mm	1069	4
4	Podložka M10	804	6
5	Ocelová vložka do stojanu (l=11mm)	242	2
6	Pružina (velká)	X57	1
7	Pružina (malá)	X93	1
8	Šroub M10x25mm	1066	2
9	Šroub M8x20mm	823	2
10	Samolepka	-	1

Upozornění:

Při montáži doporučujeme použít středně silné (modré) lepidlo na závity.

Instalace :

1. Namontujte adaptér ID.1 na pravou stranu pomocí šroubů ID.9. Závity M8 jsou připraveny v rámu motocyklu.
2. Uvolněte držák stupačky na levé straně a zasuňte pod něj adaptér ID.2. Znovu utáhněte držák stupačky.
3. Namontujte šrouby ID.3 do obou adaptérů, budou sloužit jako dorazy pro stojany. Montáž z vnitřní strany adaptérů.
4. Vezměte stojan, vložte do něj ocelové vložky ID.5 a namontujte stojan do adaptérů pomocí šroubů ID.8.
5. Připravte sestavu pružin a natáhněte ji přes čepy stojanu a adaptéru na pravé straně.

