

K47N

Kawasaki Z900

Levá strana :

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	Dural.váleček - l=84,5mm	DV-145/10	1

Pravá strana :

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	Dural.váleček - l=84,5mm	DV-145/10	1



Montážní postup:

1. Demontujte originální šroub na levé straně.
2. Vezměte duralový váleček ID.3 (l=84,5 mm) a vsuňte ho do slideru ze zadní strany.
3. Nyní pomocí šroubu M10x130x1,25mm (ID.2) s podložkou (ID.1) připevněte slider k rámu motocyklu.
4. Stejný postup použijte pro pravou stranu.

Pomocí montážního kitu K47N můžete namontovat všechny typy našich sliderů s označením PH, PHV, SL a SD.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závit.

Ilustrační fotografie montážních bodů.

