

B9SD

BMW F800 R 2014-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový držák	675	1
2	Dural. váleček d=29,5	1154	1
3	Dural. váleček d=6,5mm	1105	1
4	Šroub M10x110	879	1
5	Šroub M10x85	981	1
6	Podložka M10	804	2
7	Plastová záslepka	X4	2
8	Šroub M10x35	847	1
9	Dural.redukce pro SLD	9	1
10	Nosič pro SLD	537	1
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka M8	800	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový držák	675	1
2	Dural. váleček d=41mm	1153	1
3	Dural. váleček d=13mm	1155	1
4	Šroub M10x120	881	1
5	Šroub M10x90	880	1
6	Podložka M10	804	2
7	Plastová záslepka	X4	2
8	Šroub M10x35	847	1
9	Dural.redukce pro SLD	9	1
10	Nosič pro SLD	537	1
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka M8	800	2



Montáž levá strana:

1. Z rámu vyšroubujte originální šrouby M10.
2. Do ocelového držáku ID.1 pro protektory vsuňte šrouby. Pod šrouby umístěte podložky ID.6. do přední části vložte šroub ID.4. Pro uchycení v zadu použijte šroub ID.5.
3. Na tyto šrouby navlékněte válečky. Přední váleček ID.2, osazením do rámu. Zadní váleček ID.3.
4. Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.
5. Do šroubů vložte plastové krytky ID.7.
6. Na šroub ID.8 navlékněte nosič pro slider ID.10, pod nosič vložte osazenou duralovou redukci ID.9.
7. Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.
8. Pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12, namontujte slider.

Montáž pravá strana:

1. Z rámu vyšroubujte originální šrouby M10.
2. Do ocelového držáku ID.1 pro protektory vsuňte šrouby. Pod šrouby umístěte podložky ID.6. do přední části vložte šroub ID.4. Pro uchycení v zadu použijte šroub ID.5.
3. Na tyto šrouby navlékněte válečky. Přední váleček ID.2, osazením do rámu. Zadní váleček ID.3.
4. Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu.
5. Do šroubů vložte plastové krytky ID.7.
6. Na šroub ID.8 navlékněte nosič pro slider ID.10, pod nosič vložte osazenou duralovou redukci ID.9.
7. Tuto sestavu namontujte na ocelový držák.
8. Pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12, namontujte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

