

B10

BMW S1000RR 2015-

Montážní kit:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelová vložka	X1	2
2	Šroub M10x80 mm	852	1
3	Alu. váleček d=10 mm	287	2
4	Alu. váleček d=30 mm	3	1
5	Šroub M10x110 mm	879	1

Montážní postup:

1. Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle níže přiložené fotografie, nemusíte demontovat originál plasty.
2. Vezměte padací protektor a vsuňte do něj ocelovou vložku (ID.1) společně se šroubem (ID.2), ze zadní strany protektoru nasuňte na šroub duralový váleček (ID.3) a celou tuto sestavu namontujte na pravou stranu motocyklu.
3. Pro levou stranu použijte šroub (ID.5) s ocelovou vložkou (ID.1). Ze zadní strany protektoru nasuňte na šroub duralové válečky (ID.4 a ID.3). Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

