

B10SDM

BMW S1000RR 2015-

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.číslo	Počet
2	Dural.nosič pro slider mini	537/B	1
3	Šroub M6x20	1024	2
4	Dural.adaptér	1131	1
5	Šroub M10x120	881	1
6	podložka M10 - pérová	801	1
7	podložka M6	1023	2

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
2	Dural.nosič pro slider mini	537/B	1
3	Šroub M6x20	1024	2
4	Dural.adaptér	1132	1
5	Šroub M10x85	981	1
6	podložka M10 - pérová	801	1
7	podložka M6	1023	2

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šroub z rámu
2. na šroub ID.5 nasuňte pérovou podložku ID.6
3. šroub s podložkou prostrčte skrz Dural.nosič ID.2 a dural. adaptér ID.4
4. tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
5. pomocí šroubů ID.3 a podložek ID.7 namontujte slider na ocel.nosič

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šroub z rámu
2. na šroub ID.5 nasuňte pérovou podložku ID.6
3. šroub s podložkou prostrčte skrz Dural.nosič ID.2 a dural. adaptér ID.4
4. tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
5. pomocí šroubů ID.3 a podložek ID.7 namontujte slider na ocel.nosič

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

