

BN5SDM

Benelli BN302 '15-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. váleček do rámu	1182	1
2	Dural.adaptér pro slider	DV9	1
3	Šroub M10x85	981	1
4	Duralová destička	537/B	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. váleček do rámu	1182	1
2	Dural.adaptér pro slider	DV9	1
3	Šroub M10x85	981	1
4	Duralová destička	537/B	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2

Montážní postup:

1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.
2. Do rámu vložte dural. váleček ID.1. Na šroub ID.3 nasuňte destičku ID.4, poté adaptér ID.2.
3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
4. Slider namontujte pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6.
5. Stejný montážní postup proveďte in a druhé straně rámu.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity.



