

D10SDM

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

Montážní sada pro levou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Slider adapter	537/B	1
2	Matice M12 pojistná	811	1
3	Dural. váleček – 85mm	1199	1
4	Dural. váleček d = 30mm	171	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2
7	Ocelová tyč 12x495x30x30	-	1

Montážní sada pro pravou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Slider adapter	537/B	1
2	Matice M12 pojistná	811	1
3	Dural. váleček – 85mm	1199	1
4	Dural. váleček d = 30mm	171	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2
7			

Instructions:

- 1.) Demontujte původní šrouby z rámu.
- 2.) Ocelovou tyč (ID7) vložte skrz rám.
- 3.) Nasadte na oba konce tyče duralové válečky (ID3) a (ID4).
- 4.) Nasadte slider adaptéry (ID1) za duralové válečky. Tuto sadu dotáhněte maticemi M12 (ID2).
- 5.) Připevněte slider na slider adaptér pomocí dvou šroubů M8 (ID5) a podložek (ID6).

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).

