

H35SD

Honda NC700

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér SLD	537	1
2	Šroub M12x90x1,25mm	919	1
3	Dural.redukce	DV149	1
4	Dural.váleček d=50mm	209	1
5	Šroub M10x35mm	976	2
6	Ocelový adapter	655	1
7	Ocelový držák	659	1
8	Podložka M12	803	1
9	Samolepka 3M	3M	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka pérová M8	800	2
12	Šroub M12x80	956	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér SLD	537	1
2	Šroub M12x80x1,25mm	891	1
3	Dural.váleček d=11mm	17	1
4	Dural.redukce d=50mm	208	1
5	Šroub M12x70	977	1
6	Šroub M10x35mm	976	2
7	Ocelový adapter	654	1
8	Ocelový držák	656	1
9	Podložka M12	803	1
10	Samolepka 3M	3M	1
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka pérová M8	800	2

Instrukce pro levou stranu:

1. Demontujte spodní kapotáž a originální šroub z rámu M12..
2. Upevněte ocelový adaptér ID.6 na rám pomocí šroubu M12x90x1,25mm ID.2 a podložky M12 ID.8.
3. Držák ID.7 namontujte pomocí šroubů M10x30mm ID.5. Nalepte 3M pásku ID.9 na rám.
4. Na šroub ID.12 vložte dural. držák ID.1, pod držák dejte redukci ID.3 s válcem ID.4.
5. Namontujte tuto sadu na ocelový adaptér ID.6. Pro uchycení slideru použijte šrouby a podložky ID.11 a ID.10

Instrukce pro pravou stranu:

1. Vyjměte chladicí nádobku a originální šroub M12 z rámu..
2. Namontujte ocelový adaptér ID.7 stejně tak na levou stranu, ale mezi rám a nástavec adaptéru. dejte váleček d = 11 mm ID.3.
3. Ocelový držák se závity ID.8 na zadní stranu rámu a upevněte šrouby ID.6.
4. Namontujte zpět na moto nádobu pro chladicí kapalinu.
5. Na ID.5 šroub, vložte dural. adaptér ID.1, pod držák vložte váleček ID.4..
6. Tuto sadu namontujte na ocelový adaptér ID.7. Pro uchycení slideru použijte šrouby a podložky ID.11 a ID.12.
7. **Namontujte zpět kapoty na moto.**

Varování - použijte lepidlo všech nití - středně silné

Ilustrační foto s padacím protektorem

