

H60

Honda MSX 125_2017-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.N	Ks
1	Montážní deska	690	1
2	Dural.váleček d=57mm	1166	1
3	Nerezová tyč 10x225x30x30		1
4	Matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	2
6	Šroub M6x40	865	2
7	Dural. váleček l=10mm	1164	1
8	Dural. váleček l=9mm	1165	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.N	Ks
1	Montážní deska	725	1
2	Dural. váleček d=21mm	1158	1
3	Spojovací tyč 12x230xM10x20x20		1
4	Matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	2
6	Šroub M6x50	972	1

Kit pro montáž protektorů:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
9	Plast. krytka	X35	4
10	Dural. váleček d=70	7	1
11	Dural.váleček d=50	5	1
12	Šroub M10x95	822	1
13	Šroub M10x110	879	1
14	Ocel. vložka	X1	2
15	Podložka	801	2
16	Matice M10	810	2

Montážní návod:

1. Demontujte matici na levé straně motoru, v místě montáže protektorů.
2. Vyndejte šroub z motocyklu.
3. Na levé straně motoru vyšroubujte 2 šrouby z víka motoru (viz. foto).
4. Kratší nerezovou spojovací tyč d=225mm ID.3 prostrčte skrz motor, nahrazuje originál šroub.
5. Z levé strany nasuňte na tyč váleček d=57mm ID.2. Z pravé strany nasuňte váleček d=21mm ID.2. Nyní nasadte montážní výpalky pro protektory a lehce dotáhněte pomocí matic ID.4 a podložek ID.5.
6. Pro montáž k víku motor použijte šrouby ID.6 na pravé straně.
7. Pro montáž levé strany použijte šrouby ID.6. Ze zadní strany nasuňte na šrouby dural. válečky d=9mm na spodní šroub M6.
8. V přední části prostrčte nerezovou tyč k rozepření, k dotažení použijte matice ID.4 a podložky ID.5.
9. Nyní dotáhněte všechny spoje a šrouby, nasadte plastové krytky ID. 9 na matice.



Montáž padacích protektorů:

1. Levá strana:

2. Na šroub ID.12 navlékněte ocel. vložku ID.14. Tuto sestavu nasuňte do protektoru. Pod protektor nasuňte na šroub dural. váleček ID.11.
3. Tuto sestavu namontujte na montážní výpalek a přitáhněte ze zadní strany pomocí matice a podložky ID.15 a ID.16.

4. Pravá strana:

5. Na šroub ID.13 navlékněte ocel. vložku ID.14. Tuto sestavu nasuňte do protektoru. Pod protektor nasuňte na šroub dural. váleček ID.10.
6. Tuto sestavu namontujte na montážní výpalek a přitáhněte ze zadní strany pomocí matice a podložky ID.15 a ID.16.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity.



