

K17S

Kawasaki ER-6F 2006-2008

Kit pro levou stranu

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
|------|-------------------------|-----------|-------|
| 1 | slider RDMoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 4 | adaptér slider | DV-316 | 1 |
| 6 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 7 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 8 | duralový adaptér | 529 | 1 |
| 9 | dural. váleček d=41mm | 92 | 1 |
| 10 | dural. váleček d=27,6mm | 91 | 1 |
| 11 | dural. váleček d=45,5mm | 90 | 1 |
| 12 | šroub M10x20mm | 819 | 1 |
| 13 | šroub M8x80mm | 843 | 2 |
| 14 | šroub M6x50mm | 867 | 1 |
| 15 | matice M6-pojistná | 948 | 1 |
| 16 | 3M páska | | 1 |

Kit pro pravou stranu

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
|------|-------------------------|-----------|-------|
| 1 | slider RDMoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 4 | adaptér slider | DV-316 | 1 |
| 5 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | duralový adaptér | 530 | 1 |
| 8 | dural. váleček d=25mm | 88 | 1 |
| 9 | dural. váleček d=20,5mm | 89 | 1 |
| 10 | šroub M10x25mm | 868 | 1 |
| 11 | šroub M10x130mm | 883 | 1 |
| 12 | šroub M8x45mm | 820 | 1 |
| 13 | matice M10-pojistná | 810 | 1 |
| 14 | 3M páska | | 1 |

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby a kapoty



2. vložte do duralového adaptéru (poz.8) šrouby (poz.13 a poz.14), na šrouby navlékněte ze zadní strany duralového adaptéru duralové válečky (poz.9, 10 a 11)
3. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte, při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
4. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete namontovat zpět kapoty a začít montovat uchycení pro slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem (poz.12) adapter slider (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru
5. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.6)
6. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.7)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šrouby a kapoty
2. vezměte adaptér (poz.7), vložte do adaptéru šrouby (poz.11 a poz.12), na přední šroub navlékněte duralový váleček (poz.8) a na zadní kratší šroub duralový váleček (poz.9)

3. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte, při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
4. pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete zpět namontovat kapoty a začít montovat uchycení pro slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem (poz.10) adaptér slider (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru
5. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)
6. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



