

K26

Kawasaki ZX250R-Ninja 2008-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	duralový váleček d=90mm	238	1
3	duralový váleček d=12mm	233	1
4	šroub M12x40mm (kužel.hlava)	858	1
5	šroub M12x40mm	857	1
6	silentblok D=30mm, d=15mm	X34	1
7	poly matice d=23mm	231	1
8	dural.matice 22mm, d=33mm	235	1
9	šroub M10x30mm (kužel.hlava)	846	2
10	matice M10-pojistná	810	1
11	podložka M10-plochá	804	1
12	duralový adaptér	525	1
13	M10x295x30x30	N12	1
14	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M12	X2	1
2	duralový váleček d=60mm	448	1
3	duralový váleček d=46,5mm	234	1
4	šroub M12x40mm (kužel.hlava)	858	1
5	šroub M12x40mm	857	1
6	silentblok D=30mm, d=15mm	X34	1
7	poly matice d=58mm	232	1
8	dural.matice 22mm, d=70mm	236	1
9	šroub M10x30mm (kužel.hlava)	846	2
10	matice M10-pojistná	810	1
11	podložka M10-plochá	804	1
12	duralový adaptér	526	1
13	3M páska		1

Montáž :

1. demontujte originál boční plasty
2. sestavte si duralové adaptéry dle níže přiložených fotografií
3. demontujte originál dlouhý šroub M10, který drží rám motocyklu s motorem motocyklu, tento šroub vyjměte
4. vsuňte do rámu motocyklu delší ocelový šroub
5. z levé a pravé strany nasadte na tento šroub sestavené duralové adaptéry
6. musíte je správně zaaretovat dle níže přiložených fotografií do rámu motocyklu a poté můžete stáhnout maticemi M10 (pod matice vložte podložky M10)
7. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5)
8. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



