

K34SD

Kawasaki ZX-6R/RR 2013-

Kit pro levou stranu

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č	Množ.
1	Slider SLD		1
2	Nosič pro SLD	537	1
3	Šroub M10x40	854	1
4	Šroub M8x25mm	832	2
5	Poly.váleček d=20mm	X6	2
6	Dural.váleček d=17,5mm	102	1
7	Šroub M10x70x1,25 (kužel.hlava)	957	1
8	Dural.adaptér	540	1
9	Dural. váleček d=20	DV10	1
10	Podložka pérová M10	801	1
11	3M páska		1
12	Šroub M8x25	815	2
13	Podložka M8	800	2

ID	Popis	Kat.č	Množ.
1	Slider SLD		1
2	Nosič pro SLD	537	1
3	Šroub M10x30	882	1
4	Šroub M10x50	849	1
5	Poly.váleček d=20mm	X6	1
6	Poly váleček d=20	X10	1
7	Šroub M10x70x1,25	898	1
8	Dural.adaptér	539	1
9	Šroub M8x25mm	832	1
10	Dural. váleček d=30	DV11	1
11	Podložka pérová M10	801	1
12	3M páska		1
13	Šroub M8x25	815	2
14	Podložka M8	800	2





Montáž - levá strana:

1. demontujte originál plasty a šroub M10 v rámu motocyklu
2. sestavte si duralový adaptér ID.8 (pokud není sestavený), do adaptéru vložte šrouby ID.4 a z druhé strany adaptéru namontujte polyamidové válečky ID.5. Na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem nalepte 3M pásku ID.11
3. šroubem ID.7 namontujte duralový adaptér ID.8 na rám, při montáži vložte pod adaptér do rámu vymezovací duralový váleček ID.6
4. nyní by jste měli mít nasazen duralový adaptér na rámu motocyklu, stáhněte šroub, který drží adaptér a namontujte zpět originál plasty
5. na šroub ID.3 nasadte podložku M10 ID.10, šroub prostrčte nosičem SLD ID.2 dural. válečkem ID.9 a celou tuto sadu přišroubujte do dural. adaptéru na rámu motocyklu.
6. Na nosič SLD přišroubujte pomocí šroubů M8 ID.12 a podložek M8 ID.13 slider SLD ID.1.

Montáž - pravá strana:

1. demontujte originál plasty a šroub M10 v rámu motocyklu
2. sestavte si duralový adaptér ID.8 (pokud není sestavený), do adaptéru vložte šroub ID.9 a z druhé strany adaptéru namontujte polyamidový váleček ID.5. Pak vezměte šroub ID.3 a našroubujte na něj polyamidový váleček ID.6, šroub s válečkem namontujte do duralového adaptéru. Na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem nalepte 3M pásku ID.13
3. šroubem ID.7 namontujte duralový adaptér na rám
4. nyní by jste měli mít nasazen duralový adaptér na rámu motocyklu, stáhněte šroub, který drží adaptér a namontujte zpět originál plasty
5. na šroub ID.4 nasadte podložku M10 ID.11, šroub prostrčte nosičem SLD ID.2 dural. válečkem ID.10 a celou tuto sadu přišroubujte do dural. adaptéru na rámu motocyklu.
6. Na nosič SLD přišroubujte pomocí šroubů M8 ID.13 a podložek M8 ID.14 slider SLD ID.1.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pokud máte již sestavený dural. adaptér zkontrolujte všechny šrouby.