

K40S

Kawasaki Vulcan 650 2015-

Kit pro levou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Šrouby M6x25	877	3
2	šroub M10x70	851	1
3	dural. SL adaptér d=91mm	DV346	1
4	podložka M10	804	1
5	matice pojistná M10	810	1
6	podložka pérová M10	801	1
7	šroub M8x60	838	1
8	duralový váleček d=10mm	1230	2
9	podložka M8	802	2
10	šroub M8x40	828	1
11	Duralový váleček d=12,5mm	1232	1
12	šroub M5x25	1036	1
13	šroub M6x16	1033	1
14	ocelový adaptér L	719	1
15	Šroubky M4x12	876	2

Kit pro pravou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	Šrouby M6x25	877	3
2	šroub M10x70	851	1
3	dural.SL adaptér d=91mm	DV346	1
4	podložka M10	804	1
5	matice pojistná M10	810	1
6	podložka pérová M10	801	1
7	šroub M8x60	838	1
8	duralový váleček d=10mm	1230	2
9	podložka M8	802	2
10	šroub M8x40	828	1
11	duralový váleček d=17,5	1231	1
12	šroub M5x35	1035	1
13	3M páska		2
14	ocelový adaptér P	720	1
15	Šroubky M4x12	876	2

Montáž :

Demontujte originál plast na levé i pravé straně a originál šrouby M8, M5 a M6.

Levá strana:

1. vezměte šroub M10 ID.2 nasadte na něj podložku pérovou M10 ID.6 a SL adaptér ID.3., šroub prostrčte ocelovým adaptérem ID.14, nasadte na něj podložku M10 ID.4 a tuto sestavu stáhněte maticí M10 ID.5.
2. tuto sadu namontujte na rám motocyklu, pomocí šroubů M8 ID.7 a ID.10, na které nasadíte podložky M8 ID.9. a válečky ID.8.
3. nakonec namontujte šroub M5 ID.12 + váleček ID.11, šroub

M6 ID.13 a poté nandejte zpět originál plast.

Pravá strana:

1. vezměte šroub M10 ID.2 nasadte na něj podložku pérovou M10 ID.6 a SL adaptér ID.3., šroub prostrčte ocelovým adaptérem ID.14, nasadte na něj podložku M10 ID.4 a tuto sestavu stáhněte maticí M10 ID.5.

2. tuto sadu namontujte na rám motocyklu, pomocí šroubů M8 ID.7 a ID.10, na které nasadíte podložky M8 ID.9 a válečky ID.8.

3. nakonec namontujte šroub M5 ID.12 + váleček ID.11, šroub a poté nandejte zpět originál plast.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

