

S32S

Suzuki GSX-R600/750 2011-

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adapter pro SL01	316	1
2	Dural držák	599	1
3	Šroub M10x60x1,25	896	1
4	Šroub M10x20mm	819	1
5	Šroub M6x25	877	3
6	Šroub M4x16	876	2
7	3M Pásek	3M	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adapter pro SL01	292	1
2	Dural držák	600	1
3	Šroub M10x60x1,25	896	1
4	Šroub M10x25mm	868	1
5	Šroub M6x25	877	3
6	Šroub M4x16	876	2
7	3M Pásek	3M	1



Montáž-levá strana:

1. Demontujte kapoty aoriginální šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Šroub ID.3 použijte pro montáž dural.držáku ID.2. 3M pásku ID.7 nalepte na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem.
3. Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.
4. Dural. adapter pro protektor SL01 ID.1 namontujte pomocí šroubu ID.4 na duralový adapter. Správné natočení slideru, dle foto.
5. Slider namontujte pomocí šroubků ID.5.
6. Vložte krytku a namontujte ji pomocí šroubků ID.6.

Montáž- pravá strana:

1. Demontujte kapoty aoriginální šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Šroub ID.3 použijte pro montáž dural.držáku ID.2. 3M pásku ID.7 nalepte na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem.
3. Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.
7. Dural. adapter pro protektor SL01 ID.1 namontujte pomocí šroubu ID.4. Správné natočení slideru, dle foto.
8. Slider namontujte pomocí šroubků ID.5.
9. Vložte krytku a namontujte ji pomocí šroubků ID.6.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity.



MÍSTO PRO MONTÁŽ PROTEKTRŮ.