

Y33SDM

Yamaha MT07 2014

Kit pro levou stranu:

Poz.	Popis	Kat.č.	Počet
2	Dural. redukce	1115	1
3	Nosič pro SLDM	537/B	1
4	Šroub M6x20	1024	2
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M12x110x1,25	910	1

Kit pro pravou stranu:

Poz.	Popis	Kat.č.	Počet
2	Dural. redukce	1115	1
3	Nosič pro SLDM	537/B	1
4	Šroub M6x20	1024	2
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M12x110x1,25	910	1

Montážní postup- levá strana:

1. Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.
2. Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).
3. Na dural. Redukci z rámu namontujeme nosič pro SLD (poz.3) a stáhneme šroubem (poz.6).
4. Na nosič namontujeme sllider (poz.1) pomocí šroubů (poz.4) a podložky (poz.5).

Montážní postup-:

5. Demontujte originální šroub z rámu motocyklu.
6. Do rámu vložíme dural. váleček (poz.2).
7. Na dural. Redukci z rámu namontujeme nosič pro SLD (poz.3) a stáhneme šroubem (poz.6).
1. Na nosič namontujeme sllider (poz.1) pomocí šroubů (poz.4) a podložky (poz.5).

Na závity všech šroubů použijte lepidlo na závity- modré barvy.

