

CS01 – Yamaha TDM850

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Podložka plochá M8	802	4
2	Šroub imbusový M8x40	828	4
3	Závlačka 3mm pro centrální stojan	1010	1
4	Podložka M24 - zinkovaná pro centr. Stojan	1011	1
5	Adaptér na montážní stojany	x58	1
6	Adaptér na montážní stojany	x59	1
7	Pružiny (velké) na montážní stojany	X57	1
8	Pružiny (malé) na montážní stojany	X93	1

Montáž:

1. Demontujte originál šrouby stupaček viz foto.
2. Sestavte stojan dle foto.
3. Na šroub M8 ID.2, nasadte podložku ID.1, držák stupaček a adaptér ID.6 na levé straně (na pravé stejný postup, jen adaptér ID.5 a závlačka ID.3 a podložka ID.4)
4. Tuto sestavu namontujte do závitu v ráme motocyklu.
5. Na konec zahákněte pružiny.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

