

## **Ahead twister protectors- PPH** **Předholení padací protektory- PPH**

### **Installation:**

The installation of the protector to ahead twister gripping. Insert the stainless bar through a spindle and give the protector with a duralumin adapter on the both ends of the bar. Then screw up all and mount the colour cap on the protector.

### **Montáž:**

Montáž protektoru do předholenního uchycení. Prostrčte osou nerezovou tyč a na oba konce nasadte protektor s duralovým vymezovacím adaptérem. Potom vše dotáhněte a namontujte barevné krytky na protektory.

### **ILLUSTRATIVE PHOTO/ILUSTRAČNÍ FOTO**

