

KTM11

KTM 790 Duke 2018-2019 KTM 890 Duke 2020-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	732	1
2	Šroub M10x60mm	1048	2
3	Dural. váleček l=8mm	1334	1
4	Dural. váleček l=10mm	111	1
5	Podložka M10	804	2
6	Dural. váleček l=60mm	448	1
7	Šroub 6-hran,M12x40mm	826	1
8	Podložka M12 – plochá	803	1
9	Duralová vložka protektoru	X2	1
10	Šroub M12x40mm	857	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	732	1
2	Šroub M10x60mm	1048	2
3	Dural. váleček l=8mm	1334	1
4	Dural. váleček l=10mm	111	1
5	Podložka M10	804	2
6	Dural. váleček l=60mm	448	1
7	Šroub 6-hran,M12x40mm	826	1
8	Podložka M12 – plochá	803	1
9	Duralová vložka protektoru	X2	1
10	Šroub M12x40mm	857	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Nejprve namontujte ocelové výpalky na obě strany (stejně šrouby + válečky L+P strana) viz foto.
- 2.) Poté vezměte duralový váleček o délce 60mm a šroubem M12x40mm (6-hranná hlava) s podložkou M12 namontujte na ocelový adaptér.
- 3.) Nyní namontujte samotný protektor šroubem M12x40mm (imbus) s duralovou protektorovou vložkou.
- 4.) Montáž levé a pravé strany je shodná.

