

A10S

Aprilia V4 Tuono 2011-

Montážní kit levá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Adaptér pod slider	317POM	1
2	Šroub M10x75mm	1007	2
3	Šroub M10x30mm	882	1
4	Podložka M10-pérová	801	1
5	Dural. váleček l=20,7mm	459	2
6	Duralový adaptér	501	1
7	Plastová krytka M10	X4	2
8	Šroub M4x12mm	876	2
9	Šroub M6x25mm	877	3

Montážní kit pravá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Adaptér pod slider	317POM	1
2	Šroub M10x90mm	880	2
3	Šroub M10x30mm	882	1
4	Podložka M10-pérová	801	1
5	Dural. váleček l=20,7mm	459	2
6	Duralový adaptér	500	1
7	Plastová krytka M10	X4	2
8	Šroub M4x12mm	876	2
9	Šroub M6x25mm	877	3





Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šrouby M10 v rámu motocyklu.
2. namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle výše přiložené ilustrační fotografie). Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7).
3. nyní na duralový adaptér namontujte šroubem s podložkou (ID.3+ID.4) plastový adaptér pod slider (ID.1).
4. nasadte samotný slider a připevněte šrouby (ID.9)
5. vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (ID.8)

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šrouby M10 v rámu motocyklu.
2. namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle výše přiložené ilustrační fotografie). Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7).
3. nyní na duralový adaptér namontujte šroubem s podložkou (ID.3+ID.4) plastový adaptér pod slider (ID.1).
4. nasadte samotný slider a připevněte šrouby (ID.9)
5. vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (ID.8)