

K52SDM

Kawasaki ZX-6R 636 2019-

Montážní kit levá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér pod slider	537/B	1
2	Dural. váleček l=20mm	10	1
3	Dural. váleček l=35mm	1341	1
4	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M6x20mm	1024	2
7	Podložka M10-pérová	801	1

Montážní kit pravá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér pod slider	537/B	1
2	Dural. váleček l=20mm	10	1
3	Dural. váleček l=30mm	1342	1
4	Šroub M10x115x1,25mm	894	1
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M6x20mm	1024	2
7	Podložka M10-pérová	801	1

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.

Montáž- levá strana:

1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.
2. Šroub ID.4 vsuňte do pérové podložky ID.7 a poté do dural. adaptéru pod slider ID.1.
3. Dále na šroub nasuňte duralový váleček ID. 2 a duralový váleček ID.3. Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
4. Slider umístěte na duralový adaptér ID.1 a ze zadní strany stáhněte pomocí šroubů ID.6 s podložkami ID.5.

Montáž- pravá strana:

1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.
2. Šroub ID.4 vsuňte do pérové podložky ID.7 a poté do dural. adaptéru pod slider ID.1.
3. Dále na šroub nasuňte duralový váleček ID. 2 a duralový váleček ID.3. Celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
4. Slider umístěte na duralový adaptér ID.1 a ze zadní strany stáhněte pomocí šroubů ID.6 s podložkami ID.5.



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz

