

D10

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

Montážní sada pro levou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Ocelová matka M12	X12/X2	1
2	Dural. váleček – 90mm	1200	1
3	Ocelová tyč 12(1,25)x425x30x30	X2	1

Montážní sada pro pravou stranu

ID	Popis	Cat.no.	ks
1	Ocelová matka M12	X12/X2	1
2	Dural. váleček – 85mm	1199	1
3			

Instructions:

- 1.) Demontujte původní šrouby z rámu.
- 2.) Ocelovou tyč (ID3) vložte skrz rám.
- 3.) Nasadte na oba konce tyče duralové válečky (ID2).
- 4.) Nasadte padací protektor a do nich ocelové matice M12 (ID1), kterými sadu dotáhnete.

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).

