

H12SDM

Honda CBR929/954RR 2000-2003

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	SLDM adapter	537/B	1
2	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
3	Dural. váleček 32mm	54	1
4	Dural. váleček 20mm	10	1
5	Podložka M10 (pérová)	801	1
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Podložka M6	1023	2

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	SLDM adapter	537/B	1
2	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
3	Dural. váleček 23mm	53	1
4	Dural. váleček 20mm	10	1
5	Podložka M10 (plochá)	801	1
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Podložka M6	1023	2



Montáž

- 1) Demontujte originál šrob z motocyklu.
- 2) Připravte šroub ID2 a vložte podložku ID5, adaptér SLD ID1, duralový válec ID4 a duralový válec ID3..
- 3) Tuto soupravu namontujte na motocykl..
- 4) Připevněte slider dvěma šrouby ID6 a podložkami ID7.

