

H30

Honda VFR1200 F/DCT 2010-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x120x1,25mm	913	1
3	duralový váleček d=15mm	121	1
4	duralový váleček d=40mm	4	1
5	šroub M10x75mm	1007	1
6	duralový adaptér	629	1
7	páska 3M		1
8	6-hran OK10, délka 23mm	X41	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x80x1,25mm	908	1
3	duralový váleček d=15mm	121	1
4	duralový váleček d=50mm	5	1
5	šroub M10x85mm	981	1
6	duralový adaptér	630	1
7	páska 3M		1

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)
3. vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho duralovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
4. stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)
6. celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M12 v rámu motocyklu
2. na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M (poz.7)
3. vezměte šroub (poz.2) a prostrčte ho duralovým adaptérem (poz.6), z druhé strany navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3), celou tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
4. stáhněte a můžete namontovat zpět boční plast
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.5), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.4)
6. celou tuto sestavu namontujte na adaptér

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRÁČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE





RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz

