

H44

Honda CB650F 2014-


Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	674	1
2	Dural. váleček d=16	1150	1
3	Dural.váleček d=28	1151	1
4	Šroub M10x65x1,25	945	1
5	Podložka M10	804	1
6	Vložka do protektoru	X1	1
7	Šroub M10x45	848	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	675	1
2	Dural.váleček d=28	1151	1
3	Šroub M10x65x1,25	945	1
4	Podložka M10	804	1
5	Vložka do protektoru	X1	1
6	Šroub M10x35	847	1
7	Šroub M12x50x1,25	990	1





Montáž levá strana:

1. Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).
2. Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. V přední části uchycení ocel. adaptéru ID.1 vložte mezi rám a adaptér dural. váleček ID.2. Zde přitáhněte originálním šroubem. Dotahovací moment 55Nm.
3. V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.3. Zde použijte k montáži šroub ID.4 a podložku ID.5. Dotahovací moment 40 Nm.
4. Do protektoru vložte ocel.vložku ID.6 a pomocí šroubu ID.7 připevněte protektor na adaptér.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).
2. Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. Pro montáž použijte šroub ID.7. Dotahovací moment 55Nm.
3. V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.2. Zde použijte k montáži šroub ID.3 a podložku ID.4. Dotahovací moment 40 Nm.
4. Do protektoru vložte ocel.vložku ID.5 a pomocí šroubu ID.6 připevněte protektor na adaptér.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).