

# H57

## Honda CMX 500 Rebel 2017-

### Kit pro levou stranu

| Poz. | Popis                     | Kat.číslo | Počet |
|------|---------------------------|-----------|-------|
| 1    | ocelová vložka M10        | X1        | 1     |
| 2    | duralová matice M22x1,5mm | 1293      | 1     |
| 3    | duralový šroub M22x1,5mm  | 447       | 1     |
| 4    | šroub M10x90              | 880       | 1     |
| 5    | podložka M10-plochá       | 804       | 1     |
| 6    | matice M10-pojistná       | 810       | 1     |
| 7    | Šroub M10x45              | 848       | 1     |

### Kit pro pravou stranu

| Poz. | Popis                     | Kat.číslo | Počet |
|------|---------------------------|-----------|-------|
| 1    | ocelová vložka M10        | X1        | 1     |
| 2    | duralová matice M22x1,5mm | 1293      | 1     |
| 3    | duralový šroub M22x1,5mm  | 447       | 1     |
| 4    | šroub M10x90              | 880       | 1     |
| 5    | podložka M10-plochá       | 804       | 1     |
| 6    | matice M10-pojistná       | 810       | 1     |
| 7    | Šroub M10x45              | 848       | 1     |



**Montáž - levá strana :**

1. demontujte originál šroub M10
2. vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)
3. do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte
4. do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.7).
5. celou tuto sestavu namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu na motocyklu

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**



**Montáž - pravá strana :**

1. demontujte originál šroub M10
2. vezměte duralovou matici (poz.2) a prostrčte skrz ní šroub (poz.4), matici montujte tímto šroubem do rámu motocyklu a zajistěte ze zadní strany maticí (poz.6) s podložkou (poz.5)
3. do duralové matice namontujte duralový šroub (poz.3) a dotáhněte
4. do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.7).
5. celou tuto sestavu namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu na motocyklu

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

