

H59

Honda CB300R_2018-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	KS
1	Dural.váleček d=82,5mm	1266	1
2	Ocel. Vložka M10	X1	1
3	Ocelová matice M10	X11	1
4	Tyčka 10(1,25)x405x30x30		1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	KS
1	Dural.váleček d=82,5	1266	1
2	Ocel. Vložka M10	X1	1
3	Ocelová matice M10	X11	1

Montáž :

1. Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle níže přiložené fotografie.
2. Skrz rám prostrčte ocelovou tyčku (ID.4).
3. Na ni nasadte dural váleček (ID1) a padací protektor, do kterého vsunete ocel vložku (ID2). Tuto sadu stáhněte maticí (ID3). To samé provedte na druhé straně a poté matice dotáhněte.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



