

H65SD

Honda CB 125 R 2019-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	744	1
2	Ocelový adaptér zadní L	745	1
3	Dural.váleček d=32	1120	1
4	Šroub M10x60x1,25	925	1
5	Šroub M10x25x1,25	1059	1
6	Dural. adaptér d=60mm	14	1
7	Šroub M8x25	815	2
8	Šroub M10x90	880	1
9	Podložka M10 plochá	804	2
10	Podložka M8	800	2
11	SLD adaptér	537	1
12	Podložka M10 pérová	801	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	744	1
2	Ocelový adaptér zadní P	746	1
3	Dural.váleček d=32	1120	1
4	Šroub M10x50x1,25	925	1
5	Šroub M10x25x1,25	1059	1
6	Dural.adaptér d=70mm	15	1
7	Šroub M8x25	815	2
8	Šroub M10x100	885	1
9	Podložka M10 plochá	804	2
10	Podložka M8	800	2
11	SLD adaptér	537	1
12	Podložka M10 pérová	801	1





Montáž levá strana:

1. Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.
2. Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní strany rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.
3. Vezměte šroub M10 ID.8, nasadte na něj podložku M10 ID.12 SLD adaptér ID.11 a dural. váleček ID.6. Tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.
4. Na adaptér, pomocí šroubů M8 ID.7 a podložky M8 ID.10 připevněte slider.
5. Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.
2. Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní části rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.
3. Vezměte šroub M10 ID.8, nasadte na něj podložku M10 ID.12 SLD adaptér ID.11 a dural. váleček ID.6. Tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.
4. Na adaptér, pomocí šroubů M8 ID.7 a podložky M8 ID.10 připevněte slider.
5. Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).