

K4S

Kawasaki Z750 2004-2006 Kawasaki Z1000 2003-2006

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider RDmoto	SL	1
2	krytka	SLcap..	1
4	adaptér moto	DV-318	1
7	šroub M6x25	877	3
8	šroub M4x16	876	2
9	duralový adaptér	545	1
10	šroub M10x140mm	953	1
11	šroub M12x25mm	860	1
12	dural. váleček d=56mm	202	1
13	matice M10	814	1
14	šroub M10x25mm	868	1
15	dural. tyčka AL20(M12)x377x30x30		1
16	plastová krytka M10	X4	1
17	páska 3M		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider RDmoto	SL	1
2	krytka	SLcap..	1
4	adaptér moto	DV-318	1
7	šroub M6x25	877	3
8	šroub M4x16	876	2
9	duralový adaptér	546	1
10	šroub M10x140mm	953	1
11	šroub M12x25mm	860	1
12	dural. váleček d=56mm	202	1
13	matice M10	814	1
14	šroub M10x25mm	868	1
15	plastová krytka M10	X4	1
16	páska 3M		1

Montáž:

1. demontujte originál šrouby M10
2. k montáži duralových adaptérů použijte pásku 3M, je dobré ji nalepit na zadní stranu duralového adaptéru
3. na levou stranu připevněte duralový adaptér (poz.9) šroubem (poz.10), duralový váleček (poz.12) navlékněte na šroub M10 z druhé strany duralového adaptéru (tento váleček vymezuje vůli mezi rámem motocyklu a duralovým adaptérem).
4. duralový adaptér na levé straně lehce stáhněte maticí M10 (poz.13)
5. na pravou stranu připevněte duralový adaptér (poz.9) šroubem (poz.10). Na šroub (poz.10) navlékněte z druhé strany duralového adaptéru duralový váleček (poz.12)
6. duralový adaptér na pravé straně lehce stáhněte maticí M10 (poz.13)
7. vezměte duralovou tyčku (poz.15, tj. AL7), připevněte ji na duralové adaptéry šrouby (poz.11)
8. pokud máte duralové adaptéry správně namontovány, tak je můžete stáhnout

9. nyní začněte montovat uchycení pro levý slider. Na duralový adaptér namontujte šroubem (poz.14) duralový adaptér (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.
10. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.7)
11. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.8)
12. na pravý duralový adaptér namontujte šroubem (poz.14) duralový adaptér (poz.4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru
13. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.7)
14. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.8)
15. na hlavy šroubů M10 dejte plastové krytky (poz.16 a poz.15)

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



