

K27

Kawasaki Z1000 2010-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	dural.váleček d=15mm	9	1
3	duralový adaptér	548	1
4	duralový adaptér	550	1
5	dural. váleček d=8mm	462	1
6	dural. váleček d=11mm	461	1
7	šroub M10x60mm	850	1
8	šroub M10x100x1,25mm	892	1
9	šroub M10x80x1,25mm	920	1
10	šroub M6x30mm	863	2
11	plastová krytka - černá	X4	2
12	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	dural.váleček d=15mm	9	1
3	duralový adaptér	549	1
4	dural. váleček d=19mm	460	2
5	šroub M10x60mm	850	1
6	šroub M10x100x1,25mm	892	1
7	šroub M10x110x1,25mm	928	1
9	plastová krytka - černá	X4	2
10	3M páska		1



Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby
2. sestavte si dohromady duralový adaptér, který se skládá ze dvou částí (poz.3 a poz.4), tyto dva adaptéry sešroubujte dohromady šrouby (poz.10)
3. pokud máte takto sestavený adaptér, tak vložte do adaptéru šrouby (poz.8 a poz.9), na šrouby navlékněte duralové válečky (poz.5 a poz.6)
4. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.11), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
5. na šroub (poz.7) navlékněte ocelovou vložku (poz.1), vsuňte do protektoru a z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.2)
6. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šrouby
2. vezměte adaptér (poz.3), vložte do adaptéru šrouby (poz.6 a poz.7), na šrouby navlékněte duralové válečky (poz.4)
3. celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, stáhněte a na hlavy šroubů dejte plastové krytky (poz.9), při montáži můžete použít 3M pásku v místech dotyku adaptéru s rámem motocyklu a nebo s motorem
4. na šroub (poz.5) navlékněte ocelovou vložku (poz.1), vsuňte do protektoru a z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.2)
5. celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

