

K27S

Kawasaki Z1000 2010-13

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	Adapter moto d= 40mm	DV-317	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Dural. adapter	548	1
5	Dural. adapter	550	1
6	Dural. Váleček d=8mm	462	1
7	Dural. Váleček d=11mm	461	1
8	Šroub M10x30mm	882	1
9	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
10	Šroub M10x80x1,25mm	920	1
11	Šroub M6x30mm	863	2
12	Plastová krytka	X4	2
13	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Počet
1	Adapter moto d=40mm	DV-317	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Dural. adapter	549	1
5	Dural. Váleček d=19mm	460	2
6	Šroub M10x30mm	882	1
7	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
8	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
9	Plastová krytka	X4	2
10	3M páska		1

Návod montáže levá strana:

1. Demontujte orig. šrouby z rámu.
2. Smontujte duralové adaptéry (poz. 4 a 5) dohromady, použijte šrouby (poz. 11).
3. Do adaptéru vsuňte šrouby (poz. 9 a 10) na šrouby nasuňte válečky (poz. 6 a 7) a namontujte na rám motocyklu.
4. Do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 12) v místě kde se rám opírá o dural. adaptér nalepte 3M pásku.
5. Pomocí šroubu (poz. 8) namontujeme duralový váleček pro slider (poz. 1).
6. Na montujeme slider pomocí šroubů (poz. 2).
7. Do slideru vložíme krytku a přitáhneme pomocí šroubů (poz 3).

Návod pro montáž pravé strany:

1. Demontujeme originál. šrouby z rámu motocyklu.
2. Vezměte adaptér (poz. 4), vložte do něho šrouby (poz. 7 a 8) nasadte na šroub duralový váleček (poz. 5).
3. Tento adaptér namontujte na rám motocyklu, do šroubů vložte plastové záslepky (poz. 9). V místě dotyku rámu s adaptérem nalepte 3M pásku.
4. Pomocí šroubu (poz. 6) namontujte duralový adaptér pro slider (poz. 1).
5. Namontujte slider a přitáhněte ho šrouby (poz. 2).
6. Vložte do slideru barevnou krytku a namontujte ji pomocí šroubů (poz. 3)

Doporučujeme použít lepidlo na závity na všechny spoje (modré barvy).



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz

