

# S34S

## Suzuki GSX-R1000 2017-

### Kit pro levou stranu

| ID | Popis                  | Kat.č. | ks |
|----|------------------------|--------|----|
| 1  | Alu adaptér pro slider | 317    | 1  |
| 2  | Šroub M10x40mm         | 854    | 1  |
| 3  | Šroub M6x25            | 877    | 3  |
| 4  | Šroub M4x16            | 876    | 2  |
| 5  | Šroub M10x60x1,25mm    | 896    | 1  |
| 6  | Alu. váleček d= 6mm    | 1229   | 1  |
| 7  | Ocelový adaptér S34-L  | 717    | 1  |
| 8  | Podložka M10           | 804    | 1  |
| 9  | Matice pojistná M10    | 810    | 1  |
| 10 | Podložka pérová M10    | 801    | 1  |
| 11 | Páska 3M               | -      | 1  |

### Kit pro pravou stranu

| ID | Popis                  | Kat.č. | ks |
|----|------------------------|--------|----|
| 1  | Alu adaptér pro slider | 317    | 1  |
| 2  | Šroub M10x40mm         | 854    | 1  |
| 3  | Šroub M6x25            | 877    | 3  |
| 4  | Šroub M4x16            | 876    | 2  |
| 5  | Šroub M10x60x1,25mm    | 896    | 1  |
| 6  | Alu. váleček d= 8mm    | 1134   | 1  |
| 7  | Ocelový adaptér S34-P  | 718    | 1  |
| 8  | Podložka M10           | 804    | 1  |
| 9  | Matice pojistná M10    | 810    | 1  |
| 10 | Podložka pérová M10    | 801    | 1  |
| 11 | Páska 3M               | -      | 1  |

### Instalace – levá strana:

1. Demontujte originál boční plast a original šroub z rámu motocyklu.
2. Na šroub M10 ID.5 nasadte podložku ID.10, prostrčte skrz adapter ID.7 a alu. Váleček ID.6 a tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.
3. Vše zkontrolujte a namontujte zpět original boční plast.
4. Vezměte šroub ID.2 prostrčte skrz adapter ID.1, našroubujte do ocelového adapter, ze zadu na šroub nasadte podložku ID.8 a namontujte matici ID.9.

### Instalace – pravá strana:

1. Demontujte originál boční plast a original šroub z rámu motocyklu.
2. Na šroub M10 ID.5 nasadte podložku ID.10, prostrčte skrz adapter ID.7 a alu. Váleček ID.6 a tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.
3. Vše zkontrolujte a namontujte zpět original boční plast.
4. Vezměte šroub ID.2 prostrčte skrz adapter ID.1, našroubujte do ocelového adapter, ze zadu na šroub nasadte podložku ID.8 a namontujte matici ID.9.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

