

Montáž pravá strana:

1. Demontujte kapotu.
2. Povolte šrouby na chladiči.
3. Demontujte orig.šrouby z rámu a namontujte na jejich místo dural. držák ID.1 použijte šrouby ID4.
4. Prostrčte před motorem dural. tyčku ID.6 použijte šroub ID.5

Montážní postup levá strana:

1. Demontujte kapoty z motocyklu.
2. Na rám připevněte dural. držák ID.1 ze zadu ho přitáhněte pomocí třmenu ID.2 a šroubu ID.6.
3. V místě dotyku rámu s držákem nalepte 3M pásku ID.8
4. Namontujte ze zadní strany tyčku, použijte šroub ID.5

Nyní namontujte chladič a kapotu zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů levá a pravá strana:

1. Šrouby ID.4 a ID.3 M12x135x1,25 prostrčte skrzskrz dural. nosiče ID.9, dural. redukce ID.7 a válečky ID.2 a ID.3.
2. Tuto sestavu namontujte do duralových adaptérů na motocyklu.
3. Slidery namontujte pomocí šroubů a podložek ID.10 a ID.11 na dural. destičku.

Použijte lepidlo na závity- doporučujeme střední pevnost.





S35SD

Suzuki GSX 1250 FA-2010

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.držák	664	1
2	Dural.třmen se závity	665	1
3	Dural.váleček d=90	143	1
4	Šroub M12x135x1,25	991	1
5	Šroub M6x30	863	1
6	Šroub M6x50	867	2
7	Dural.redukce d=15	149	1
8	3M páska	3M	1
9	Dural.nosič pro SLD	537	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka M8 pérovka	800	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.držák	666	1
2	Dural.váleček d=90	143	1
3	Šroub M12x135x1,25	991	1
4	Šroub M10x50x1,25	921	2
5	Šroub M6x30	863	1
6	Dural.tyčka	667	1
7	Dural.redukce d=15	149	1
8	3M páska	3M	2
9	Dural.nosič pro SLD	537	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka M8 pérovka	800	2

