

# KTM1

## KTM990 Super Duke /R 2005-

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x90mm	880	1
3	dural. váleček d=9mm	87	2
4	dural. váleček d=50mm	13	1
5	šroub M10x45mm	848	2
6	duralový adaptér	557	1
7	páska 3M		1

### Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x90mm	880	1
3	dural. váleček d=9mm	87	2
4	dural. váleček d=50mm	13	1
5	šroub M10x45mm	848	2
6	duralový adaptér	557	1
7	páska 3M		1

### Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby M10
2. montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šrouby (pos.5). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šrouby M10 duralové válečky (pos.3). Vše pečlivě namontujte na motocykl, v místě dotyku rámu s adaptérem můžete použít pásku 3M
3. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2) a ze zadní strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (pos.4)
4. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

### **Montáž - pravá strana :**

1. demontujte originál šrouby M10
2. montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šrouby (pos.5). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šrouby M10 duralové válečky (pos.3). Vše pečlivě namontujte na motocykl, v místě dotyku rámu s adaptérem můžete použít pásku 3M
3. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2) a ze zadní strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (pos.4)
4. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

