

# B7-RZ850

## Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	RZ 850		1
2	RZ 850 L		1
3	Šroub M8x35	861	1
4	Šroub M8x35 levý	1053	1
5	Dural. váleček d=13mm	DV86	2
6	Plastová krytka M8	X5	2

## Montáž:

1. Demontujte zrcátko.
2. Na šroub M8 ID.3, nasadte adaptér ID.1( na druhou stranu levý ID.4 a dural. váleček ID.5. a adaptér ID.2)
3. Tuto sestavu namontujte do závitu na místo zrcátka.
4. Poté namontujte zrcátko do druhého konce adaptér a po nastavení dotáhněte oba šrouby.
5. Na konec dejte plastové záslepky ID.6

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**

