

## Crash protectors for swingarm – PKN Padací protektory do kyvné vidlice – PKN

### Installation:

- 1.) Put stainless steel rod through the axis wheel and put protectors on it.
- 2.) Tighten both ends using nut and cover it with plastic cap.

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).

### Montáž:

- 1.) Prostrčte nerezovou tyč osou kola a na oba konce nadad'íte protektory.
- 2.) Oba konce stáhněte maticemi a nasad'íte na ně plastové krytky.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

