

KTM3-PKN

KTM125/200 Duke

Montážní návod:

Montážní kit levá strana:

Pozn.	Popis	Kat.č.	Počet
1	Dural. váleček	1112	1
2	Šroub M10x58x1,25	901	1
3	Podložka M10	804	1
4	Protektor PVN	10,5/ X45/2,5	1

Montážní kit pravá strana:

Pozn.	Popis	Kat.č.	Počet
1	Dural. váleček	1112	1
2	Šroub M10x58x1,25	901	1
3	Podložka M10	804	1
4	Protektor PVN	10,5/ X45/2,5	1

Montáž pravá strana:

- Na šroub M10 navlékněte podložku, dural. váleček a padací protektor.
- Tuto sestavu namontujte do kyvky.
- Nakonec namontujte barevnou krytku.

Montáž levá strana:

- Na šroub M10 navlékněte podložku, dural. váleček a padací protektor.
- Tuto sestavu namontujte do kyvky.
- Nakonec namontujte barevnou krytku.

Na závitě šroubů použijte lepidlo na závitě (střední pevnost- modrá barva).

