

# KTM11SDM

**KTM 790 Duke 2018-2019**

**KTM 890 Duke 2020-**

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	732	1
2	Šroub M10x60mm	1048	2
3	Dural. váleček l=8mm	1334	1
4	Dural. váleček l=10mm	111	1
5	Podložka M10	804	2
6	Dural. váleček l=60mm	448	1
7	Šroub 6-hran,M12x40mm	826	1
8	Podložka M12 – plochá	803	1
9	Dural. váleček pod 537/B	149	1
10	Duralový adaptér - slider	537/B	1
11	Šroub M12x40mm	857	1
12	Šroub M6x20mm	1024	2
13	Podložka M6 – plochá	1023	2

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	732	1
2	Šroub M10x60mm	1048	2
3	Dural. váleček l=8mm	1334	1
4	Dural. váleček l=10mm	111	1
5	Podložka M10	804	2
6	Dural. váleček l=60mm	448	1
7	Šroub 6-hran,M12x40mm	826	1
8	Podložka M12 – plochá	803	1
9	Dural. váleček pod 537/B	149	1
10	Duralový adaptér - slider	537/B	1
11	Šroub M12x40mm	857	1
12	Šroub M6x20mm	1024	2
13	Podložka M6 – plochá	1023	2

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

## **Instrukce :**

- 1.) Nejprve namontujte ocelové výpalky na obě strany (stejně šrouby + válečky L+P strana) viz foto.**
- 2.) Poté vezměte duralový váleček o délce 60mm (ID.6) a šroubem M12x40mm (ID.7, 6-hranná hlava) s podložkou M12 namontujte na ocelový adaptér.**
- 3.) Nyní namontujte do duralového válečku (ID.6) duralový adaptér pod slider (ID.10) s duralovým válečkem (ID.9) šroubem M12x40mm (ID.11, imbus).**
- 4.) Slider připevněte pomocí šroubů (ID.12) s podložkami (ID.13).**
- 5.) Montáž levé a pravé strany je shodná.**

