

H68SDM

Honda CB750 Hornet 2022-

Sada pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	AL.adaptér na rám	770	1
2	Šroub M10x80mm	852	3
3	Matice M10-pojistná	810	2
4	Plastová krytka	X4	2
5	Dural.váleček pod slider l=50mm	13	1
6	AL.adaptér pod slider	537/B	1
7	Šroub M6x20mm	1024	2
8	Podložka M6	1023	2

Sada pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	AL.adaptér na rám	770	1
2	Šroub M10x80mm	852	3
3	Matice M10-pojistná	810	2
4	Plastová krytka	X4	2
5	Dural.váleček pod slider l=50mm	13	1
6	AL.adaptér pod slider	537/B	1
7	Šroub M6x20mm	1024	2
8	Podložka M6	1023	2

Montážní postup :

Montážní postup levé a pravé strany je shodný.

1. Demontujte originální šrouby z rámu motocyklu na jedné straně (viz. obrázek).
2. Vezměte duralový adaptér ID.1 a vsuňte do něho šrouby M10x80mm ID.2.
3. Celou tuto sestavu vsuňte do rámu motocyklu a ze zadní strany stáhněte maticemi M10 ID.3.
4. Nyní vezměte plastové krytky ID.4 a dejte je na hlavy šroubů, které jsou v duralovém adaptéru na rámu motocyklu.
5. Stejným postupem namontujte duralový adaptér i na opačnou stranu.
6. Nyní vezměte šroub M10x80mm ID.2 a na tento šroub nasuňte AL. adaptér pod slider ID.6 s duralovým válečkem ID.5, celou tuto sestavu namontujte do připraveného závitu v duralovém adaptéru na motocyklu.
7. Stejným postupem namontujte AL adaptér pod slider i na opačnou stranu.
8. Vezměte slider a šrouby M6x20mm ID.7 s podložkami M6 ID.8 ho namontujte na AL adaptér na motocyklu.

Upozornění:

Doporučujeme použít lepidlo na závity, střední pevnosti

