

# B9-2

## BMW F800R 2014-

### Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x120mm	881	1
3	dural. váleček d=20mm	2	1

### Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x120mm	881	1
3	dural. váleček d=26mm	452	1



### Montáž :

Montáž levého a pravého protektoru provedte do uchycení dle výše přiložené fotografie. Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky (ID.1). Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček (ID.3) a šroubem (ID.2) stáhněte. Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček (ID.3) a šroubem (ID.2) stáhněte. Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**