

# D7SD

## Ducati Diavel 2011-

### Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	matice M12 pojistná	811	1
2	duralový váleček d=103mm	457	1
3	Dural.adaptér SLD	537	1
4	Dural. váleček d=23,5	257	1
5	Šroub M8x25	815	2
6	Podložka M8	800	2
7	<b>neruzová tyčka 12(1,5)x550x30x30</b>		1

### Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	matice M12 pojistná	811	1
2	duralový váleček d=128mm	458	1
3	Dural.adaptér SLD	537	1
4	Dural. váleček d=23,5	257	1
5	Šroub M8x25	815	2
6	Podložka M8	800	2

### Montáž :

1. Demontujte originální šroub M12.
2. Rámem prostrčte nerezovou tyč M12x550x1,5mm.
3. Na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky ID.2. Z levé strany váleček d=103mm a z pravé strany váleček d=128mm.
4. Z obou stran ještě nasuňte váleček ID.4 a SLD adaptér ID.3.
5. Vše stáhněte maticemi M12 ID.1
6. Na závěr připevněte pomocí šroubů M8 ID.5 a podložek M8 ID.6 slidery.

### Ilustrační fotografie místa montáže:





**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**

