

H5SDM

Honda CBF600 2008- Honda CB600F Hornet 2007-

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Počet
1	Slider SLDM	SLDM	1
2	Šroub M6x20	1024	2
3	Podložka M6	1023	2
4	Šroub M10x40	854	1
5	Dural. adaptér pro SLD	DV-10	1
6	Dural. adaptér	609	1
7	šroub M12x85x1,25mm	899	1
8	šroub M10x65x1,25mm	945	1
9	dural.váleček d=12mm	80	1
10	dural.váleček d=8mm	79	1
11	Podložka M10-pérovka	801	1
12	Dural.destička pro SLDM	537/B	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Počet
1	Slider SLDM	SLDM	1
2	Šroub M6x20	1024	2
3	Podložka M6	1023	2
4	Šroub M10x40	854	1
5	Dural. adaptér pro SLD	DV-10	1
6	Dural. adaptér	610	1
7	šroub M12x65x1,25mm	940	1
8	šroub M10x65x1,25mm	945	1
9	dural.váleček d=12mm	80	1
10	Podložka M10-pérovka	801	1
11	Dural.destička pro SLDM	537/B	1

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby
2. vezměte duralový adaptér ID.6 a vsuňte do něho šrouby ID.7 a ID.8
3. ze zadní strany nasuňte na šrouby duralové válečky ID.9 a ID.10, použijte orig.matici a podložku
4. namontujte adaptér na rám motocyklu, vše důkladně stáhněte
5. na šroub ID.4 navlékněte podložku M10 ID.11, na šroub navlékněte dural. nosič ID.12 a dural.adaptér pro SLD ID.5
6. tuto sestavu namontujte na již namontovaný adaptér
7. pomocí šroubů a podložek ID.2 a ID.3 namontujte slider

Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šrouby
2. vezměte duralový adaptér ID.6 a vsuňte do něho šrouby ID.7 a ID.8
3. ze zadní strany nasuňte na šroub duralový váleček ID.9.
4. namontujte adaptér na rám motocyklu, vše důkladně stáhněte
5. na šroub ID.4 navlékněte podložku M10 ID.10, na šroub navlékněte dural. nosič ID.11 a dural.adaptér pro SLD ID.5
6. tuto sestavu namontujte na již namontovaný adaptér
7. pomocí šroubů a podložek ID.2 a ID.3 namontujte slider

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

